



# 使用 SolidWorks Simulation 进行应力分析的简介, 教员指南



Dassault Systèmes SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA 电话: +1-800-693-9000 美国之外的地区: +1-978-371-5011 传真: +1-978-371-7303 电子邮件: info@solidworks.com 网址: http://www.solidworks.com/education © 1995-2010, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Dassault Systèmes S.A. 公司。

300 Baker Avenue, Concord, Mass. 01742 USA.

保留所有权利。

本文档中提及的信息和本软件如有变更, 恕不另行通知, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks) 对此不承担任何义务。

未经 DS SolidWorks 明确书面许可,不得出于任何目的,以任何形式或手段(电子或机械)复制或传播任何 材料。

本文档中提及的本软件是通过颁发许可证的形式提供 的,使用或复制本软件都应遵循本许可中的条款。

《SolidWorks Corporation 许可和预订服务协议》中规定 了 DS SolidWorks 为本软件和文档提供的所有担保,本 文档或其内容所声明或暗示的各个条款均不得被理解为 或视为对这些担保做出的修改或更正。

#### SolidWorks Standard、Premium 和 Professional 产品的 专利通告

美国专利 5,815,154、6,219,049、6,219,055、6,603,486、6,611,725、6,844,877、6,898,560、6,906,712、7,079,990、7,184,044、7,477,262、7,502,027、7,558,705、7,571,079、7,643,027 和其他的一些国外专利(如 EP 1,116,190 和 JP 3,517,643)。

某些美国和国外专利正在申请中。

#### 所有 SolidWorks 产品的商标和其他通告

SolidWorks、3D PartStream.NET、3D ContentCentral、 PDMWorks、eDrawings和eDrawings徽标是 DS SolidWorks 的注册商标,FeatureManager 是 DS SolidWorks的共有 注册商标。

SolidWorks Enterprise PDM、SolidWorks Simulation、SolidWorks Flow Simulation 和 SolidWorks 2010 是 DS SolidWorks 的产品名称。

CircuitWorks、Feature Palette、FloXpress、PhotoWorks、 TolAnalyst 和 XchangeWorks 是 DS SolidWorks 的商标。

FeatureWorks 是 Geometric Ltd. 的注册商标。

其他品牌或产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。

#### 商用计算机 软件 - 所有权

美国政府有限权利。政府的使用、复制或泄露行为受 FAR 52.227-19(商用计算机软件 - 有限权利)、DFARS 227.7202(商用计算机软件和商用计算机软件文档)以 及许可协议中的相应限制条款的约束。

#### 承包商 / 制造商:

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 USA

#### SolidWorks Standard、Premium 和 Professional 产品的 版权通告

本软件部分归 © 1990-2010 Siemens Product Lifecycle Management Software III (GB) Ltd. 所有。

本软件的某些部分属于 © 1998-2010 Geometric Ltd. 所有。

本软件的某些部分属于 © 1986-2010 mental images GmbH & Co. KG. 所有。

本软件的某些部分属于 © 1996-2010 Microsoft Corporation 所有。保留所有权利。

本软件的某些部分属于 © 2000-2010 Tech Soft 3D 所有。

本软件的某些部分属于 © 1998-2010 3D connexion 所有。

本软件基于 Independent JPEG Group 的部分工作。保留 所有权利。

本软件的部分集成了 PhysX™ by NVIDIA 2006-2010。

UGS Corp. © 2010 拥有本软件某些部分的版权和所有权。

本软件的部分归 © 2001-2010 Luxology, Inc. 所有。保留 所有权利,专利正在申请中。

本软件的某些部分属于 © 2007-2010 DriveWorks Ltd 所有。

版权所有 1984-2010 Adobe Systems Inc. 及其许可证颁发机构。保留所有权利。受美国专利 5,929,866、5,943,063、6,289,364、6,563,502、6,639,593、6,754,382 保护;专利正在申请中。

Adobe、Adobe 徽标、Acrobat、Adobe PDF 徽标、Distiller 和 Reader 是 Adobe Systems Inc. 在美国和其他国家或地 区的注册商标或商标。

有关版权的详细信息,请参见"帮助">"关于 SolidWorks"。

SolidWorks 2010 的其他部分由 DS SolidWorks 许可证颁 发机构颁发许可证。

#### SolidWorks Simulation 版权通告

本软件的某些部分属于 © 2008 Solversoft Corporation 所有。

PCGLSS © 1992-2007 Computational Applications and System Integration, Inc. 保留所有权利。

本产品的某些部分依据 DC Micro Development 提供的许可 分发,版权所有 © 1994-2005 DC Micro Development, Inc. 保留所有权利。

# <u>教员须知</u>

本文档将向 SolidWorks 用户介绍 SolidWorks Simulation 软件包。本课程的具体目标 包括:

- 1 介绍静态结构分析的基本概念及其优点。
- 2 展示执行这些分析的易用性及基本流程。
- 3 介绍静态分析的基本规则以及如何获得可靠、准确的结果。

本文档的结构与 SolidWorks 教员指南中的课程相似。此课内容在 SolidWorks Simulation 学员手册中有对应的部分。

**注意:** 此课程的内容并不会涵盖 SolidWorks Simulation 的所 有功能。它旨在介绍执行线性静态分析的基本概念和 规则并展示这些分析的易用性和基本流程。

# Education Edition 课程与课件 DVD

本课程配有一张 Education Edition 课程与课件 DVD。

系统会在安装 DVD 后创建一个名为 SolidWorks Curriculum\_and\_ Courseware\_2010 的文件夹。此文件夹中包含此课程和其他课程的相关目录。

学员用课程材料也可从 SolidWorks 网站下载获得。您可以 单击"任务窗格"中的"SolidWorks资源"选项卡,然后选 择"学员课程"。



双击您要下载的课程。在按住 Ctrl 键的同时选择课程以下载 ZIP 文件。Lessons 文件中包含完成课程所需的相关内容。学员指南中提供了课程的 PDF 文件。

教员用课程材料也可从 SolidWorks 网站中下载获得。您可以单击"任务窗格"中的"SolidWorks资源"选项卡,然后选择"教员课程"。您随即会转至如下所示的 Educator Resources (教学资源)页面。



虽然此课程会集中介绍如何使用 SolidWorks Simulation 来进行弹性体的静态线性模拟,但整条产品线将涵盖多个不同的分析领域。下面列出了 SolidWorks Simulation 软件包和模块所提供的全部内容。

静态算例所提供的工具,可用于分析零件和装配体在承 受静态载荷时的线性应力。需要使用此类算例回答的典 型问题包括: 零件在正常工作载荷下会否断裂?

模型的设计是否超出负荷? 能否通过修改设计来提高其安全系数?

扭曲算例可用于分析薄壁零件在加压情况下的性能。需要使用此类算例回 答的典型问题包括:

强度足以应付屈服应力的容器脚,能否在丧失稳定性的情况下也不会垮塌? 能否通过修改设计来确保装配体中薄壁零部件的稳定性?

频率算例所提供的工具,可用于分析自然模式和自然频率。这对于同时以静态和动态方式载荷的设计或许多零部件都十分重要。需要使用此类算例回答的典型问题包括: 零件在正常工作载荷下会否共振? 零部件的频率特性是否适合给定的应用? 能否通过修改设计来提高其频率特性?

热算例所提供的工具,可用于分析通过传导、对流及辐射所产生的热传递情况。需要使用此类算例回答的典型问题包括:

温度的改变会否对模型产生影响?

模型在温度不稳定的环境中如何运作?

模型经过多长时间就会降温或过热?

温度的改变是否会使模型的体积膨胀?

由温度改变所产生的应力是否会使产品失败(回答此问题需结合使用静态算例和热算例)?

掉落测试算例可用于分析运动中的零件和撞击到障碍 物的装配体所受到的应力。需要使用此类算例回答的 典型问题包括:

如果产品在运输途中处理不当或发生掉落,情况将会 怎样?

产品在掉落到硬木地板、地毯或水泥地时会出现什么情况?







优化算例可通过选择一系列标准(如最大应力、重量、最佳频率等),改善(优化)您的原始设计。需要使用此类算例回答的典型问题包括:

能否在满足设计意图的同时改变模型的形状?

能否在保证性能和强度的前提下设计出更为轻盈、小巧及经济的 产品?

疲劳算例可分析零件和装配体在长时间重复载荷时的韧度。需要使用此类算例回答的典型问题包括:

能否准确估算产品的使用寿命?

修改目前的设计是否有助延长产品寿命?

在承受长时间不稳定的力载荷或温度载荷时,产品是否 安全?

重新设计模型是否有助降低由不稳定的力或温度所造成 的损害?

非线性算例所提供的工具,可用于分析零件和装配体在剧烈载荷 或严重变形时所受到的应力。需要使用此类算例回答的典型问题 包括:

用橡胶(如O形环)或泡沫材料制成的零件能否在承受给定载荷的 情况下保持良好的性能?

模型在正常工作条件下是否会过度折弯?

动态算例可分析载荷作用力会随时间改变的物体。典型例子包括车辆零部件的突加载荷、涡轮上的摆动载荷、航天器零部件上的无规则载荷等。线性(轻微结构变形、基本材料模型)和非线性(严重结构变形、剧烈载荷和高级材料)均有提供。需要使用此类算例回答的典型问题包括:

当车辆开过路面大坑时,其中承受突加载荷的零部件的设计能 否确保其安全性?它在此类情况下会发生多大程度的变形?

运动模拟可以帮助用户分析机构的运动和动力行为。接榫和惯性力随后会传送到 SolidWorks Simulation 算例中以继续应力分析。需要使用此模量回答的典型问题包括:

在设计中应使用多大的马达或制动器? 在连杆机构设计中,齿轮或锁扣机构是否是最理想的? 机构零部件的位移、速度和加速度分别是多少? 机构是否有效?能否提高效果?

复合模量可让用户模拟由分层复合材料制成的模型。 需要使用此模量回答的典型问题包括: 复合模型在给定载荷下是否失败? 使用复合材料能否在保证强度和安全的前提下制造出 更轻的模型? 分层符合材料的各层可以分开吗?

SolidWorks Simulation 教员指南











# 课程 1: SolidWorks Simulation 的基本功能

# 本课程的目标

- □ 介绍"设计分析"这一工具,如何在使用 SolidWorks 进行三维建模的过程中起到 重要辅助作用。完成学习后,学员便可理解设计分析的基本概念以及 SolidWorks Simulation 如何运用这些概念。而且,学员还会体验到分析过程如何缩短传统的 高成本设计周期,从而节省时间和资金。
- 通过主动式练习学习法介绍设计分析。本课程采用的的主动式练习学习法通过 让学员按一定步骤完成分析,从而突破传统的学习模式。在这种理念下,具体 步骤中仅包含少量的描述性文字。
- 介绍网格化模型的概念。生成的网格取决于活动网格首选项。这些选项将不在 此课程中说明。课程简要介绍设置网格选项,以使所有学员获得类似的网格以 及最终类似的结果。这些选项的描述可通过单击在其中指定这些选项的 PropertyManager 中的"帮助"按钮来获得。

分析结果可能根据 SolidWorks 和 SolidWorks Simulation 版本/内部版本的不同而稍 有不同。



# 大纲

- □ 课堂讨论
- □ 主动式练习学习法 执行静态分析
  - 打开 spider.SLDASM 文档
  - 检查 SolidWorks Simulation 菜单
  - 切换到 SolidWorks Simulation 管理器
  - 设置分析单位
  - 步骤 1: 生成静态算例
  - 步骤 2: 分配材料
  - 步骤 3: 应用夹具
  - 步骤 4: 应用载荷
  - 步骤 5: 网格化装配体
  - 步骤 6: 运行分析
  - 步骤 7: 生成可视化结果
  - 生成可视化 von Mises 应力
  - 动画播放图解
  - 生成可视化合位移
  - 设计是否安全?
  - 安全度有多高?
  - 生成算例报告
  - 保存您的工作,然后退出 SolidWorks
- □ 5 分钟评估
- □ 课堂讨论 更改材料分配
- □ 进一步探讨 修改几何体
- □ 练习和项目 (由于端面压力而产生的) 钢梁挠度
- □ 课程摘要

#### 课堂讨论

要求学员指出他们周围的事物,并指出有哪些载荷和夹具。例如,可要求学员估算 所坐椅子四条腿所承受的应力。

#### 回答

□应力是每单位面积的力,或力除以面积得到的值。椅腿支持着学员的体重加椅子本身的 重量。椅子的设计和学员的坐姿共同决定了每条椅腿分担的载荷。平均应力是由学员的 体重加椅子本身的重量除以椅子腿的面积而得到的。

#### 进一步探讨

本部分的目的是鼓励学员思考应力分析的应用。可要求学员估算自己在站立时脚上 承受的应力。各个点上的应力都相等吗?如果学员前倾、后仰或向侧面倾斜,会出 现什么情况?膝关节和踝关节上的应力又是多少?所有这些信息对设计人造关节有 帮助吗?

#### 回答

- □应力是每单位面积的力,或力除以面积得到的值。力是学员的体重。支持学员体重的面积 是接触鞋的脚面积。鞋将传递载荷,然后转到地面。来自地面的反作用力等于学员体重。
- □在笔直站立时,每只脚大致承受一半的体重。走路时,其中一只脚会承受全部体重。学员可以感觉到应力(压力)在某些点会更大些。例如,学员在笔直站立时可以运动脚趾,这就表明脚趾上没有应力或承受较少应力。但随着学员前倾,更多的应力会转移到脚趾上,于是脚根所承受的应力也相应减少。平均应力是由体重除以与鞋接触的脚面积而得到的。
- □如果知道承重的面积,我们就可以估算膝关节和踝关节上的应力。要获得更具体的结 果,我们需要执行应力分析。如果可以用适当的维度在 SolidWorks 中生成膝关节和踝关 节装配体,并且知道各个零件的弹性属性,我们就可以通过静态分析了解到不同支持和 载荷情况下每个关节点的应力。这些结果可帮助我们改进设计,制造出更好的人造关节 替代品。
- □学员可能会问,SolidWorks Simulation 可以建造骨骼模型吗?当然可以,SolidWorks Simulation 用户已经解决了这种问题,并已用于设计人造关节替代品。

# 主动式练习学习法 — 执行静态分析

使用 SolidWorks Simulation 可以在 Spider.SLDASM 装配体(如右侧所示)上执行静态分析。

详细步骤说明如下所示。



# 创建 SimulationTemp 目录

我们建议将 SolidWorks Simulation Education Examples 保存到保存原始 副本的临时目录中,以便重复利用。

- 1 在 SolidWorks Simulation 安装目录的 Examples 文件夹中创建一个名为 SimulationTemp 的临时目录。
- 2 将 SolidWorks Simulation Education Examples 目录复制到 SimulationTemp 目录中。

# 打开 Spider.SLDASM 文档

- 1 单击常用工具栏上的打开
   ▷ 。此时将显示打开对
   话框。
- 2 导航到 SolidWorks Simulation 安装目录 的 SimulationTemp 文件夹。
- 3 选择 Spider.SLDASM
- 4 单击打开。

此时将打开 spider.SLDASM 装配体。

蜘蛛型装配体具有三个零部件: 轴、中心和蜘蛛腿。下面的分解 图显示了装配体的各零部件。

打开		? 🔀
びの 我的最近 文档 眞面	●技術語(I): ② Simulation Temp	
我的文档	文件名 00: spider. SIDASM ▼ 打开 00 • 文件共型 01: SolidWorks 文件 (*.sldprt; *.sldass; ▼ 取清 Description 示> ●快速畫者 / 法择性打开 参考 (7) 日轻化 0.) ■ 年記書 (*.skaka)の零部件	



# 检查 SolidWorks Simulation 菜单

如果正确安装了 SolidWorks Simulation, SolidWorks Simulation 菜单会显示在 SolidWorks 菜单栏中。否则:



- 1 单击**工具、插件**。 此时将显示**插件**对话框。
- 2 选中 SolidWorks Simulation 旁边的复选框。 如果列表中没有 SolidWorks Simulation,则需要安装 SolidWorks Simulation。
- 3 单击确定。

Simulation 菜单会显示在 SolidWorks 菜单栏中。

# 设置分析单位

在开始此课程之前,我们将设置一 些分析单位。

- 1 在 SolidWorks 菜单栏上,单击 Simulation、选项。
- 2 单击**默认选项**选项卡。
- 3 在单位系统下,选择英制 (IPS)。
- 4 分别在长度 / 位移和压力 / 应力字 段中选择英寸和 psi。
- 5 单击确定。

	单位系统 〇 公制 (I) (MRS)		
结果 	<ul> <li>○ 英制 (E) (IPS)</li> <li>○ 公制 (M) (G)</li> </ul>		
	単位		
日 4 静态算例结果 下 图解1	法度/应参 (L). 温度 (T):	奥り 🎽	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	角速度(A):	赫兹 🖌	
●U频率/扭曲算例结果	压力/应力(P):	psi 🛩	
● @ 13 @ 01.4 里 196 未 ● @ 14 @ 01.4 ■ 196 # ● @ 14 @ 14 @ 14 @ 14 @ 14 @ 14 @ 14 @ 1			

# 步骤 1: 生成算例

执行分析的第一步是生成算例。

- 1 单击屏幕顶部的 SolidWorks 主菜单中的 Simulation、算例。 此时会显示算例 PropertyManager。
- 2 在名称下,键入我的第一个算例。
- 3 在**类型**下,选择**静态**。
- 4 单击**确定**。

SolidWorks Simulation 会在 FeatureManager 设计树的下方创建一个 Simulation 算例。



窗口底部还会创建一个新选项卡,以便您在模型和多 型型 Motion Study 1 \*\* ### ~~ 算例之间导航。

#### 步骤 2: 分配材料

所有装配体零部件都是由合金钢制成的。

#### 将合金钢分配给所有部件

 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击零 件文件夹,然后单击**应用** 材料到所有。

此时将显示材料对话框。

- 2 执行以下操作:
  - a) 展开 SolidWorks 材料库文件夹。
  - b) 展开钢类别。
  - c) 选择合金钢。



注意: 合金钢的机械和物理属性显示在右侧的表中。

- 3 单击**应用**。
- 4 关闭材料窗口。

这样就将合金钢分配给了所有零部件,且每个零部件的 图标上都会显示一个复选标记。注意,分配的材料名称 将显示在零部件名称旁边。



# 步骤 3: 应用夹具

我们将固定三个孔。

- 1 使用箭头键可以旋转装配体,如图所示。
- 在 Simulation 算例树中,右键单击夹具文件夹, 然后单击**固定几何体**。
   此时会显示**夹具** PropertyManager。
- 3 确保将**类型**设置为**固定几何体**。
- 4 在图形区域,单击三个孔的面,如下图所示。
   面 <1>、面 <2> 和面 <3> 会显示在**夹具的面、** 边线、顶点框中。



固定几何体符号

5 単击 🖌。

固定夹具随即应用,其符号会显示在选定的面上。 此外,夹具1项也会显示在 Simulation 算例树的夹 具文件夹中。夹具的名称可以随时修改。

# 步骤 4: 应用载荷

我们将对面垂直施加 500 磅的力,如图所示。

- 1 单击图形区域顶部的**局部缩放** <a>Q</a> 图标,并放大轴的锥形部分。
- 2 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击外部载荷 文件夹,然后选择力。
   此时会显示力/扭矩 PropertyManager。
- **3** 在图形区域中,单击如图所示的面。 面 <1> 会显示在**法向力的面和壳体边线**列表框中。
- 4 确保选择法向作为方向。
- 5 确保将单位设置为英制 (IPS)。
- 6 在**力值 上** 框中,键入 500。
- 7 单击 🖌。

SolidWorks Simulation 将对所选的面施加力,力1项会显示在外部载荷文件夹中。

# 要隐藏夹具和载荷符号

在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击夹具或外部载荷文件夹,然后单击**全部隐藏**。



# 步骤 5: 网格化装配体

网格化可将模型分成许多小块,这些小块称为元素。SolidWorks Simulation 会根据模型的几何维度给出了建议的默认元素大小(在 此示例中为 0.179707 英寸),并允许根据需要更改这一大小。

1 在 Simulation 算例树中,右键单击网格图标,然后选择**生成** 网格。

此时会显示网格 PropertyManager。

- 2 选中网格参数复选框将其展开。
   确保选中了标准网格,但不要选中自动过渡。
   保留本程序建议的默认整体大小 ▲ 和公差 ▲。
- 3 单击确定以开始网格化。





# 步骤 6: 运行分析

在 Simulation 算例树中,右键单击我的第一个算例图标,然后单击运行以开始分析。

分析结束后,SolidWorks Simulation 会自动生成默认的结果图解并将它们存储在结果文件夹中。

#### 步骤 7: 生成可视化结果

#### von Mises 应力



# **注意:** 要显示图解中表明最小值和最大值的注解,请双击图例并选中**显示 最小值注解**和显示最大值注解复选框,然后单击 ✔。

#### 动画播放图解

- 右键单击 Stress1 (-vonMises-)并单击动画。
   此时会显示动画 PropertyManager 并自动播放动画。
- 2 单击停止按钮 可以停止播放动画。 您必须在停止播放动画后,才能将 AVI 文件保存到磁盘中。
- 3 选择**保存为 AVI 文件**并单击 .... 浏览, 然后选择要保存 AVI 文件的目标文件夹。
- 4 单击 ▶ 播放动画。 动画将在图形区域内播放。
- 5 单击 🔳 **停止**动画。
- 6 单击 🧹 关闭动画 PropertyManager。



# 生成可视化合位移

 双击 Displacement1 (-Res disp-)图标以 显示合位移图解。



# 设计是否安全?

**安全系数**向导可帮助您回答此问题。我们将使用此向导来估算模型中每个点的安全系数。在此过程中,您需要选择屈服失败准则。

1 右键单击结果文件夹,然后选择定义安全系数图解。

**安全系数**向导**步骤 1(共3步)PropertyManager** 将显示出来。

2 在准则 💕 下,单击最大 von Mises 应力。

**注意:**有几个屈服准则可供使用。其中,von Mises 准则 常常用来检查延性材料的屈服失败。



- 3 单击 〇 下一步。
   安全系数向导步骤 2 (共 3 步) PropertyManager 将显示 出来。
- 4 将单位 🛯 设置为 psi。
- 5 在设定应力极限为下,选择屈服强度。

**注意:** 当屈服时,材料会继续以更快的速率发生塑性变形。在极端的情况下,即使载荷没有增大,材料也会继续变形。

- 6 单击 下一步。
   安全系数向导步骤 3 (共 3 步) PropertyManager 将显示
   出来。
- 7 选择安全系数以下的区域,然后输入1。
- 8 单击 🖌 以生成此图解。



🕅 安全系数 ? 🧭 🗙 () 步骤2(共3步) F psi ¥ 设定应力极限到 ⊙ 屈服力 ○终极强度 ○ 用户定义 乖数 橫粱结果: ◎ 显示横梁上组合 应力 壳体结果: 所用材料 Alloy Steel (SS) 屈服力: 89984.6 psi 终极强度: 104982 psi

检查模型,然后查找显示为红色的非安全区域。通过观察可以看出,此图解中 没有出现红色,表示所有的位置都是安全的。

# 安全度有多高?

- 右键单击结果文件夹,然后选择定 义安全系数图解。
   安全系数向导步骤1(共3步)
   PropertyManager将显示出来。
- 2 在准则列表中,选择最大 von Mises
   应力。
- 3 单击下一步。
   安全系数向导步骤 2(共3步)
   PropertyManager 将显示出来。
- 4 单击下一步。
   安全系数向导步骤 3 (共 3 步)
   PropertyManager 将显示出来。
- 5 在**图解结果**下,单击**安全系数分布**。
- 6 单击 🧹。

生成的图解将显示安全系数的分布。最小的安全系数大致为 6.4。

**注意:**如果某一位置安全系数为1.0,则意味着材料刚开始屈服。 例如,安全系数为2.0表示此位置的设计是安全的,如果将 载荷加倍,材料将开始屈服。

# 保存生成的所有图解

- 1 右键单击我的第一个算例图标,然后单击**保存所有图解为 JPEG 文件**。 此时将显示**浏览文件夹**窗口。
- 2 浏览到要保存所有结果图解的目录。
- 3 单击**确定**。



# 生成算例报告

报告实用程序可以帮助您将每个算例的工作快速、系统地编成文档。本程序可以生成可通过 Internet 访问的结构化报告(HTML 文件)和 Word 文档,以提供与算例相关的各方面信息。

1 单击屏幕顶部的 SolidWorks 主菜单中的 Simulation、报告。

此时将显示报告选项对话框。

使用**报告格式设置**部分可以选择报告样式并选 择要在生成的报告中包含的部分。将某些部分 从**包含的部分**字段移到**可用选择**字段中,即 可将它们排除。

- 2 报告中的每个部分均可自定义。例如,选择包含的部分下的封页部分并填写名称、微标、作者和公司字段。 注意,可接受的徽标文件格式为 JPEG 文件(\*.jpg)、GIF 文件(\*.gif)或位图文件(\*.bmp)。
- 3 在**包含的部分**列表中突出显示结论,并在评论框中输入算例结论。
- 4 选择出版时显示报表复选框和 Word 选项。
- 5 单击出版。

此报告将在 Word 文档中打开。

本程序也会在 SolidWorks Simulation 管理器树中的报告文件夹中创建图标 Pase 。 要编辑报告的任何部分,请右键单击"报告"图标,然后单击编辑定义。修改 此部分,然后单击确定替换现有的报告。

#### 步骤 8: 保存工作并退出 SolidWorks

- 1 单击标准工具栏上的 🔜 ,或者单击**文件、保存**。
- 2 单击主菜单上的**文件、退出**。

报表选项	×
当前报表格式(F): Default	
据主教学设定	
报表样式 (S): 现代	
可用部分: 包括的部分	
上総         上総         上総         上総         一         上総         一         下を         回         で         日         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <th1< th="">         1         1&lt;</th1<>	
部分属性	
名称(11): 封页	
□评论:	
✓ 徽标 (L)	
□公司(1):	
报表路径 ([): E:\Katie\2010 EDU\Simulation Educator Guide\mod 浏览 (B)	
报表名称(W): spider-我的第一个算例-1	
✓出版时显示报表 (I)	
出版为: 〇 HTML ③ Hord	
出版 应用 取消 帮助	

# 5 分钟评估 — 答案要点

- 如何启动一个 SolidWorks 会话?
   <u>回答</u>: 在 Windows 任务栏中,单击**开始、程序、SolidWorks、SolidWorks** Application。SolidWorks 应用程序将启动。
- 2 打开一个文件之后,如果 SolidWorks Simulation 菜单不在 SolidWorks 菜单栏中, 该怎么办?

**回答**: 单击工具、插件并选中 SolidWorks Simulation 旁边的复选框,然后单击确定。

- SolidWorks Simulation 可以分析哪些类型的文档?
   回答: SolidWorks Simulation 可以分析零件和装配体。
- 4 什么是分析? 回答: 分析是模拟设计现场执行情况的过程。
- 5 为什么分析如此重要?
  <u>回答</u>:分析有助于您设计出更好、更安全和价格更合理的产品。通过缩短传统的高成本设计周期,为您节省时间和资金。
- 6 什么是分析算例? 回答: 分析算例表示分析类型、材料、载荷和夹具的情况。
- 7 SolidWorks Simulation 可以执行哪些类型的分析? <u>**回答**</u>: SolidWorks Simulation 可以执行静态、频率、扭曲、热、掉落测试、疲劳、 优化、压力容器、非静态、线性和非线性动态分析。
- 8 静态分析将计算什么? **回答:** 静态分析将计算模型中的应力、应变、位移和反作用力。
- 9 什么是应力?

**回答**: 应力是力的强度或力除以面积所得的值。

10 执行分析过程中有哪些主要步骤?

**回答**: 主要步骤为: 创建算例、分配材料、应用夹具、应用载荷、网格化模型、运行分析和生成可视化结果。

- 11 如何更改零件的材料? **回答:**在算例的零件文件夹下,右键单击零件图标并单击**应用材料到所有**,然后选择新材料并单击确定。
- 12 设计检查向导会在某些位置显示安全系数 0.8。您的设计是否安全? **回答:** 不安全。安全设计的最低安全系数不应低于 1.0。

# 课堂讨论 — 更改材料分配

要求学员根据下表将不同的材料分配给装配体零部件,然后运行分析。

零部件	材料名称
轴	合金钢
中心	灰色铸铁
蜘蛛型	铝合金 6061

#### 回答

要将不同的材料分配给装配体零部件,请执行以下操作:

#### 将灰色铸铁分配给中心

1 在 Simulation 算例树中,右键单击零件文件夹中的中心1 图标,然后单击**应用/编** 辑材料。

此时将显示材料对话框。

- 2 在 SolidWorks 材料中的铁类别下,选择灰色铸铁。
- 3 单击**应用**及关闭。

#### 将铝合金 6061 分配给蜘蛛腿

1 在 Simulation 算例树中,右键单击零件文件夹中的蜘蛛型 1 图标,然后单击**应用 /** 编辑材料。

此时将显示材料对话框。

- 2 在 SolidWorks 材料中的铝合金类别下,选择 6061 合金。
- 3 单击**应用**及关闭。

#### 再次运行算例,然后生成可视化结果

如果没有显示默认的图解,请右键单击结果文件夹,然后选择**定义应力图解**。 在 PropertyManager 中设置选项,然后单击 **《**。

1 在 Simulation 算例树中,右键单击算例图标,然后单击运行。

注意: 要获得新结果, 不需要对模型重新网格化。

2 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,单击结果文件夹旁边的加号 : 。 默认图解图标将显示出来。

**注意:** 如果没有显示默认的图解,请右键单击结果文件夹,然后选择**定义应力 图解。**在 PropertyManager 中设置选项,然后单击 ✔。

**3** 双击 Stress1 (-vonMises-) 图标以绘制 von Mises 应力图解。

#### 进一步探讨 — 修改几何体

生成了可视化结果之后,可能需要在设计中进行更改。可要求学员更改几何体并重新计算结果。其中必须强调的是,在几何体中进行更改后,学员需要对模型进行重新网格化,然后重新运行算例。以下过程描述了如何更改三个孔的直径和重新计算结果。

#### 回答

- □ 单击 FeatureManager 选项卡 🧐。
- □ 单击 (-) spider<1> 旁边的加号 (+)。
- □ 单击 Cut-Extrude2 旁边的加号 (+)。此时会显示 Sketch7 图标。
- □ 右键单击 Sketch7 图标,然后选择编辑草图 💋 。此时将打开草图。
- □ 按空格键,然后选择**方向**菜单中的\*前视。
- □ 双击维度 0.60。此时将显示修改对话框。
- 在修改对话框中输入 0.65,然后单击
- □ 单击确认框角上的**确定**。
- 山 单击编辑零部件图标 19 以退出编辑模式。
- □ 我的第一个算例和网格的旁边会分别显示一个警告图标 <a>▲ 。结果文件夹的旁边也会出现一个警告图标 <a>▲ 。结果文件夹的旁边也会出现一个警告图标 <a>▲ ,表 示结果无效。</a>
- 要对模型重新网格化,请右键单击网格图标,然后单击生成网格。此时将显示一条警告消息,通知您重新网格化会删除当前结果。单击确定。
- □ 使用默认的**整体大小 🛕 和公差**  值。注意,这些值不 同于以前的值。
- □选中运行(求解)分析并单击 ✔。
- □ 在分析完成后,查看默认的 von Mises 应力、位移、应变 □ □ △ 结果 和其他结果,如上所述。



#### 练习和项目 — (由于端面压力而产生的) 钢梁挠度

有些简单的问题有确切的答案。其中一个就是在顶点钢梁的载荷力,如图所示。我 们将使用 SolidWorks Simulation 来解决此问题,并将其结果与确切的解算进行比较。

# 任务

- 打开 Front\_Cantilever.sldprt 文 件,此文件位于 SolidWorks Simulation 安装目录的 Examples 文件夹下。
- 2 测量悬臂的宽度、高度和长度(使用测量 工具 
   )。
   <u>回答:</u>宽度为 1.0 英寸,高度为 1.0 英寸, 长度为 10.0 英寸。
- 3 用另一个名称保存该零件。
- 4 生成**静态**算例。 <u>回答:</u>执行以下操作:
  - ・ 单击 Simulation、**算例**。
  - 为算例输入一个名称。
  - ・将分析类型设置为静态。
  - 単击确定。



- 5 将合金钢分配给此零件。弹性模量的值是什么(单位是 psi)? 回答: 执行以下操作:
  - 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击 Front\_Cantilever 图标, 然后选择**应用/编辑材料**。此时将显示**材料**对话框。
  - 展开 SolidWorks 材料库。
  - 展开钢类别并选择**合金钢**。
  - · 在单位菜单中,选择英制 (IPS)。请注意,X方向的弹性模量的值为 30,457,919 psi。
  - 単击应用及关闭。
- 6 固定悬臂的其中一个端面。

**回答:**执行以下操作:

- 在 Simulation 算例树中,右键单击夹具文件夹,然后单击**固定几何体**。此时会显示**夹具** PropertyManager。
- · 在类型下,选择固定几何体。
- 单击该钢条的端面,如图所示。
- 単击 🖌 。

7 对其他端面的上边线应用向下的力,幅值为 100磅。

**回答:**执行以下操作:

- 右键单击外部载荷文件夹,然后单击力。 此时会显示力/**扭矩** PropertyManager。
- · 在**类型**下,单击力。
- 单击图中显示的边线。
- 确保边线 <1> 显示在**方向的面、边线、 基准面、基准轴**框中。
- 单击**所选的方向**并选择钢梁的侧边线作为方向的面、边线、基准面、基准轴。
- ・在单位菜单中选择英制 (IPS)。
- · 在力下的值框中, 键入 100。选中反向框。这是垂直向下的力。
- 单击 🖌 。
- 8 网格化此零件,然后运行分析。

**回答**: 执行以下操作:

- 在 Simulation 算例树中,右键单击网格图标。
- 使用默认的**整体大小 🛕** 和**公差**  .
- ・选中运行分析(解算)。
- 単击 🖌 。
- 9 分析完成后,沿Y方向绘制位移。Y方向与 Plane1 的方向 2 相同。悬臂自由端的最大Y 位移是多少?

**回答:**执行以下操作:

- 在 Simulation 算例树中,右键单击结果文件 夹,然后选择定义位移图解。此时会显示 位移图解 PropertyManager。
- ・选择**英寸作为单位** []。
- •选择 UY:Y 位移作为分量 ⊾。
- 単击 🖌 。
- •自由端的垂直位移是 0.01317 英寸。





10 使用以下等式计算理论垂直位移:

$$UY_{Theory} = \frac{4FL^3}{Ewh^3}$$

回答:对于此问题,我们可以设置:

F=端面载荷 = -100 磅,
L = 钢梁的长度 = 10 英寸,
E = 弹性模量 = 30,457,919 psi,
w = 钢条宽度 = 1 英寸,
h = 钢条高度 = 1 英寸。
将数字值替换到上面的等式中后,我们可获得:
UY <sub>理论</sub> = -0.01313 英寸。

11 使用以下等式计算垂直位移的误差:

$$ErrorPercentage = \left(\frac{UY_{Theory} - UY_{COSMOS}}{UY_{Theory}}\right)100$$

**回答:**最大垂直位移的误差百分比为 0.3%。 在大多数设计分析应用中,可接受大概 5% 的误差。

# 课程1词汇表 — 答案要点

姓名: \_\_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_\_ *用适当的词填空。* 

- 1 在 SolidWorks 中生成模型、制造原型和进行测试的顺序: 传统的设计周期
- 2 分析类型、材料、夹具和载荷的假设分析方案: 算例
- 3 SolidWorks Simulation 用来执行分析的方法: 有限元素方法
- 4 计算位移、应变和应力的算例类型: 静态算例
- 5 将模型分成若干小块的过程: <u>网格化</u>
- 6 在网格化过程中形成的简单形状的小块: <u>元素</u>
- 7 元素共享的常用点称为: **节**
- 8 作用于面积上的力除以该面积: <u>平均应力</u>
- 9 由于轴压缩载荷而突然合并较薄的设计: 扭曲
- 10 计算设计热度的算例: 热算例
- 11 提供应力状态一般描述的数字: von Mises 应力
- 12 使应力消失的基准面上的标准应力: 主要应力
- 13 实体振动的频率: 自然频率
- 14 帮助避免谐振的分析类型: 频率分析

#### 课程1小测验 — 答案要点

姓名: 班级: 日期:

说明: 答题时,请将正确答案写在空白处。

- 您会通过创建算例来测试设计。那么,什么是算例?
   回答:算例是一种*假设分析*方案,可以定义分析类型、材料、夹具和载荷。
- 2 哪些类型的分析可以在 SolidWorks Simulation 中执行? <u>回答:</u>静态、频率、扭曲、热、掉落测试、疲劳、优化、压力容器、非线性静态、 线性和非线性动态算例。
- 3 如果在获取算例结果后更改了材料、载荷和/或夹具,是否要再次进行网格化? 回答: 不需要。只要再次运行算例即可。
- 4 如果在网格化某算例后更改了几何体,是否要再次进行网格化? 回答:需要。您在更改几何体之后必须对模型再次进行网格化。
- 5 如何生成新的静态算例? 回答:要生成新的静态算例,请执行以下操作:
  - 单击 Simulation、算例。此时将显示算例对话框。
  - · 在算例名称下, 键入算例的名称。请使用一个有意义的名称!
  - · 在算例类型下,选择静态。
  - 単击 🖌 。
- 6 什么是网格?

**回答**: 网格是对模型进行网格化时产生的元素和节的集合。

7 在装配体中,您在零件文件夹中应该看到多少个图标?<u>回答</u>: 每个实体都应有一个图标。一个部件可以有多个实体。

#### 课程摘要

- □ SolidWorks Simulation 是完全集成于 SolidWorks 中的设计分析软件。
- □ 设计分析有助于您设计出更好、更安全和价格更合理的产品。
- □ 静态分析可计算位移、应变、应力和反作用力。
- □ 频率分析可计算自然频率和关联的模式形状。
- □ 扭曲分析可计算压缩零件的扭曲载荷。
- □ 掉落测试分析可计算掉落到钢性或柔性曲面上的物体的影响载荷。
- □ 热分析计算热载荷和热边界情况下的热分布。
- □ 优化分析可根据目标功能优化模型(例如最小化体积和质量)。
- □ 应力到达某一特定极限时材料开始失败。
- □ von Mises 应力是一个数字,可以提供某一位置上有关应力状态的总体概念。
- □ 安全系数向导会检查设计的安全性。
- □ 为了模拟模型, SolidWorks Simulation 会将模型分成许多个小的简单形状的部分, 称为元素。此过程称作网格化。
- □ 在 SolidWorks Simulation 中执行分析的步骤如下:
  - 生成算例。
  - 分配材料。
  - 应用夹具以防止刚性体运动。
  - 应用载荷。
  - 网格化模型。
  - 运行分析。
  - 生成可视化结果。

# 课程 2: SolidWorks Simulation 中的自适应方法

# 本课程的目标

- □ 介绍静态算例的自适应方法的概念。完成学习后,学员便可理解自适应方法的 基本概念以及 SolidWorks Simulation 如何运用这些概念。
- O分析模型的一部分,而不是整个模型。在本课程的第二部分,学员将使用对称 夹具分析原始模型的四分之一。他们应该可以识别哪些情况可以应用夹具,而 不降低结果的准确性。
- 介绍壳网格化的概念。壳网格和实体网格之间的差别将在项目讨论中进行。学员应该可以识别哪些模型更适合壳网格化。
- □ 将 SolidWorks Simulation 结果与已知的理论解算进行比较。问题的理论解算将在本课程中进行说明。对于具有分析解算的问题类,学员应该可以计算出误差百分比,并决定结果是否可接受。



#### 大纲

- □ 主动式练习学习法 SolidWorks Simulation 中的自适应方法
  - ・第一部分
  - 打开 Plate-with-hole.SLDPRT 文档
  - 检查 SolidWorks Simulation 菜单
  - 将模型保存到临时目录
  - 设置分析单位
  - 步骤 1: 生成静态算例
  - 步骤 2: 分配材料
  - 步骤 3: 应用夹具
  - 步骤 4: 应用压力
  - 步骤 5: 网格化模型,并运行分析
  - 步骤 6: 生成可视化结果
  - 步骤 7: 验证结果
  - ・第二部分
  - 通过应用对称夹具对四分之一板建模
  - ·第三部分
  - 应用 H 自适应方法
- □ 5 分钟评估
- □ 课堂讨论 生成频率算例
- □ 练习和项目 使用壳网格对四分之一板建模
- □ 课程摘要

# 主动式练习学习法 — 第一部分

使用 SolidWorks Simulation 可以在 Plate-with-hole.SLDPRT 零件(如右侧所示)上执行静态分析。

您将计算 20 英寸 x 20 英寸 x 1 英寸方形板的应力,其中心有 一个 1 英寸半径的孔。板受到的拉伸压力是 100 psi。

您需要比较此孔承受的应力与根据已知理论得出的结果。

详细步骤说明如下所示。

#### 创建 Simulationtemp 目录

我们建议将 SolidWorks Simulation Education Examples 保存到保存原 始副本的临时目录中,以便重复利用。

- 1 在 SolidWorks Simulation 安装目录的 Examples 文件夹中创建一个名为 Simulationtemp 的临时目录。
- 2 将 SolidWorks Simulation Education Examples 目录复制到 Simulationtemp 目录中。

### 打开 Plate-with-hole.SLDPRT 文档

- 1 单击常用工具栏上的打开 👌 。此时将显示打开对话框。
- 2 导航到 SolidWorks Simulation 安装目录的 Simulationtemp 文件夹。
- 3 选择 Plate-with-hole.SLDPRT。
- 4 单击打开。

此时将打开 Plate-with-hole.SLDPRT 零件。

注意,此零件具有两个配置: (a) 四分之一板和 (b) 整块板。确保整块板配置处于活动状态。

注意: 文档的配置在左侧窗格顶部的 Configuration Manager 选项卡 😫 下面列出。



# 检查 SolidWorks Simulation 菜单

如果安装了 SolidWorks Simulation, SolidWorks Simulation 菜单会显示 在 SolidWorks 菜单栏中。否则: SolidWorks 菜单栏中。否则:

1 单击**工具、插件**。

此时将显示**插件**对话框。

- 2 选中 SolidWorks Simulation 旁边的复选框。 如果列表中没有 SolidWorks Simulation,则需要安装 SolidWorks Simulation。
- 3 单击确定。

SolidWorks Simulation 菜单会显示在 SolidWorks 菜单栏中。

# 设置分析单位

在开始此课程之前,我们将设置一些分析单位。

- 1 单击 Simulation、选项。
- 2 单击默认选项选项卡。
- 3 选择单位系统中的英制 (IPS),并分别选择英寸和 psi 作为长度和应力单位。
- 4 単击 🖌。

# 步骤 1: 生成算例

执行分析的第一步是生成算例。

- 1 单击屏幕顶部的 SolidWorks 主菜单中的**模拟、算例**。 此时会显示**算例** PropertyManager。
- 2 在**名称**下,键入整块板。
- 3 在**类型**下,选择**静态**。
- 4 単击 🖌。

SolidWorks Simulation 会在 FeatureManager 设计树的下方创建一个 Simulation 算例。

# 步骤 2: 分配材料

# 分配合金钢

 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击有 孔板文件夹,然后单击应 用材料到所有实体。

此时将显示材料对话框。

- 2 执行以下操作:
  - a) 展开 SolidWorks 材料库文件夹。
  - b) 展开钢类别。
  - c) 选择合金钢。

材料							
🚊 🔠 solidworks materials	^	煏	酣生	表格和	曲线	外观	剖面
😑 🔝 钢			- 林料属	副件			
1023 碳钢板 (SS)			默认	库中的	材料无	法编	<b>揖。</b> 您必须
A286 铁基超合金			模型	类型(M	):	线性	逆性各向同
⋚Ξ AISI 1010 钢, 热轧条材			86 /÷	20.0			
📑 AISI 1015 钢,冷拔 (SS)			半辺	(0);		51 - N	/m^2(Pa)
			类别	(T):		钢	
∰Ξ AISI 1020 钢,冷轧			友我	2/6435		<u>م.</u> م.	50
AISI 1035 钢 (SS)			-13-17J 1944-2-1	20175 20176			ara
📒 AISI 1045 钢,冷拔			おい 准则	(天)()  (F):		最大	von Mises
🚦 AISI 304			说明	(D):			
▲ISI 316 退火不锈钢条 (SS)			-				
▲ AISI 316 不锈钢板 (SS)			米湖	(O);			
♣ AISI 321 退火不锈钢 (SS)		ÌÌ	모바		粉店		<b>治</b> /는
▲ AISI 347 退火不锈钢 (SS)			<u> 浦</u> 連措	в	安秋1日	D4.4	単12 生物(+ 40)
▲ AISI 4130 钢,退火温度为 865C			近秋世	<u></u> 里	0.28	011	干预加2
∰☴ AISI 4130 钢,正火温度为 870C			抗剪模	量	7.9e+	010	牛顿加2
▲ AISI 4340 钢,退火			密度		7700		kg/m^3
📒 AISI 4340 钢,正火			张力强	度	72382	5600	
📒 AISI 类型 316L 不锈钢			X压缩	强度			牛顿/m^2
▲ AISI 类型 A2 刀具钢			屈服强	度	62042	2000	牛顿/m^2
合金钢			热膨胀	系数	1.3e-0	005	ĸ
▲二 △◇4別 (cc)			热导率		50		WW(m¤K)

注意: 合金钢的机械和物理属性显示在右侧的表中。

3 单击**确定**。

# 步骤 3: 应用夹具

您可以应用夹具来防止基准面外旋转和自由体运动。

1 按空格键,然后选择**方向**菜单中的\*上下二等角 轴测。

模型方向如图所示。

2 在 Simulation 算例树中,右键单击夹具文件夹, 然后单击**高级夹具**。

此时会显示**夹具** PropertyManager。

- 3 确保将类型设置为使用参考几何体。
- 4 在图形区域中,选择如图所示的8条边线。
   边线 <1> 到边线 <8> 显示在**夹具的面、边线、** 顶点框中。
- **5** 在**方向的面、边线、基准面、基准轴**框中,选择弹出 FeatureManager 树中的 Plane1。
- 6 在**平移**下,选择**沿基准面方向 2 🔰**。



7 単击 🖌。



要防止模型在整体 Z 方向位移,必须在下图所示的顶点处定义一个夹具。

- 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击 夹具文件夹,然后单击**高级夹具**。 此时会显示**夹具** PropertyManager。
- 2 确保将**类型**设置为**使用参考几何体**。
- 3 在图形区域中,单击如图所示的顶点。 顶点 <1> 显示在**夹具的面、边线、顶点**框中。
- **4** 在**方向的面、边线、基准面、基准轴**框中,选择弹出 FeatureManager 树中的 Plane1。
- 5 在**平移**下,选择**垂直于基准面** 😽 。
- 6 单击 🖌。



面 1

面 2

### 步骤 4: 应用压力

您可以将 100 psi 压力垂直应用到 面3 面,如图所示。

- 在 SolidWorks Simulation 管理器树 中,右键单击外部载荷文件夹, 然后单击压力。
   此时会显示压力 PropertyManager。
- 2 在**类型**下,选择**垂直于所选面**。
- 3 在图形区域中,选择如图所示的 四个面。

面 <1> 到面 <4> 会显示在**压力** 的面列表框中。

- 4 确保将单位设置为英制 (psi)。
- 5 在**压力值**框 🛄 中,键入 100。
- 6选中反向框。
- 7 单击 🖌 。

SolidWorks Simulation 将对所选的面施加法向压力, Pressure-1 图标 <u></u> 将显示在外部载荷文件夹中。

**そこここここと** 

面 4

#### 要隐藏夹具和载荷符号

在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击夹具或外部载荷文件夹,然后单击全部隐藏。

#### 步骤 5: 网格化模型,并运行分析

网格化可将模型分成许多小块,这些小块称为元素。SolidWorks Simulation 会根据 模型的几何维度给出了建议的默认元素大小,并允许根据需要更改这一大小。

- 1 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击网格图标,然后选择**生成网格**。 此时会显示**网格** PropertyManager。
- 2 选中网格参数复选框将其展开。 确保选中了标准网格,但不要选中自动过渡。
- 3 为整体大小键入 1.5(英寸) 🛕 , 然后接受本程序建议的公差 🗛 。



4 选中选项下的运行(求解)分析,然后单击 🖌。

注意:要查看网格图解,请右键单击网格文件夹,然后选择显示网格。



# 步骤 6: 生成可视化结果

整体 X 方向的法向应力。

- 1 右键单击结果文件夹 **回**,然后选择**定义应力图解**。 此时将显示**应力图解** PropertyManager。
- 2 在**显示**下,
  - a) 选择 SX: X 法向应力(在分量字段中)。
  - b) 选择单位中的 psi。
- 3 単击 🖌。

X 方向法向应力的图解随即显示。 注意,此区域中的应力集中于孔的 周围。



### 步骤 7: 验证结果

具有矩形截面板的最大法向应力  $\sigma_{max}$  和中心圆孔按以下参数给定:

$$\sigma max = k \cdot \left(\frac{P}{t(D-2r)}\right) \qquad \qquad k = 3.0 - 3.13 \left(\frac{2r}{D}\right) + 3.66 \left(\frac{2r}{D}\right)^2 - 1.53 \left(\frac{2r}{D}\right)^3$$

其中:

D = 板宽度 = 20 英寸
r = 孔半径 = 1 英寸
t = 板厚度 = 1 英寸
P = 拉伸轴心力 = 压力\*(D\*t)

最大法向应力的分析值是  $\sigma_{max}$  = 302.452 psi

SolidWorks Simulation 结果(不使用任何自适应方法)是SX=253.6 psi。

此结果与理论解算偏移了大概 16.1%。您很快就会看到这个显著的偏差会导致网格 粗糙化。

# 主动式练习学习法 — 第二部分

在第二部分的练习中,您将通过对称夹具对四分之一板建模。

**注意**: 对称夹具可用于仅分析模型的一部分。这种方法可以节省大量分析时间,在处理大的模型时尤为有用。

对称情况要求几何体、载荷、材料树形和夹具在对称基准平面中都是相等的。

# 步骤 1: 激活新的配置

- 1 单击 ConfigurationManager 选项卡 😫。
- **2** 在 ConfigurationManager 树中,双击四分之 一板图标。
  - 四分之一板配置将会激活。
  - 四分之一板模型会显示在图形区域中。
  - **注意:** 要访问与非活动的配置相关联的算例, 请右键单击其图标,然后选择**激活 SW 配置**。





# 步骤 2: 生成算例

生成的新算例基于四分之一板配置。

- 1 单击屏幕顶部的 SolidWorks 主菜单中的**模拟、算例**。 此时会显示**算例** PropertyManager。
- 2 在**名称**下,键入四分之一板。
- 3 在**类型**下,选择**静态**。
- 4 単击 🖌 。

SolidWorks Simulation 将在屏幕底部的一个选 **Weble Plate** W Quarter plate 可卡中创建一个算例的代表树。

#### 步骤 3: 分配材料

按第一部分中步骤 2 描述的过程分配合金钢材料。

# 步骤 4: 应用夹具

您可以对对称面应用夹具。

- 1 使用箭头键可以旋转模型,如图所示。
- 在 Simulation 算例树中,右键单击夹具文件 夹,然后选择**高级夹具**。
   此时会显示**夹具** PropertyManager。
- 3 将**类型**设置为**对称**。
- 4 在图形区域中,单击如图所示的面1和面2。
   面<1>和面<2>显示在夹具的面、边线、顶点框中。



5 单击 🖌 。

接下来可以固定板的上边线,以防止整体 Z 方向的位移。

# 要约束上边线,请执行以下操作:

- 1 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击夹具文件夹,然后选择**高级夹具**。 将**类型**设置为**使用参考几何体**。
- 在图形区域中,单击如图所示的板的上边线。
   边线 <1>显示在**夹具的面、边线、顶点**框中。
- **3** 在**方向的面、边线、基准面、基准轴**框中,选择弹出 FeatureManager 树中的 Plane1。
- 4 在**平移**下,选择**垂直于基准面 以**。确保已停用另外 两个零部件。
- 5 単击 🖌。

应用了所有夹具后,三个图标 (Symmetry-1) 和 (Reference Geometry-1) 会显示在夹具文件 夹中。



# 步骤 5: 应用压力

您可以应用 100 psi 压力,如下图所示:

1 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击外 部载荷,然后选择**压力**。

此时会显示压力 PropertyManager。

- 2 在**类型**下,选择**垂直于所选面**。
- 3 在图形区域中,选择如图所示的面。
- 4 面 <1> 会显示在**压力的面**列表框中。
- 5 将单位 📘 设置为 psi。
- 6 在**压力值**框 <u>**Ш**</u> 中,键入 100。
- 7选中反向框。
- 8 单击 🧹。

SolidWorks Simulation 将对所选的面施加法向压力, Pressure-1 图标 <u></u> 将显示在外部载荷文件夹中。

步骤 6: 网格化模型,并运行分析

根据第2到7页第一部分中步骤5"网格化模型,并运行分析"所描述的过程应用相同的网格设置,然后运行分析。

网格图解如图所示。

# 步骤 7: 查看整体 X 方向的法向压力

- 1 在 Simulation 算例树中,右键单击结果文件夹 **回**,然后选择定义应力图解。
- 2 在应力图解 PropertyManager 中的显示下:
  - a) 选择 SX: X 法向应力。
  - b) 选择**单位**中的 psi。
- 3 在**变形形状**下,选择**真实比例**。
- 4 在**属性**下:
  - a) 选择将图解与名称视图方向关联。
  - b) 从菜单中选择\*前视。



5 単击 🖌 。

实际已变形的板上将显示 X 方向的法向应力。



### 步骤 8: 验证结果

对于四分之一模型,最大法向 SX 应力是 269.6 psi。此结果相当于整块板的结果。

此结果与理论解算偏移了大概 10.8%。如本课程第一部分的结论中所述,您很快就 会看到此偏差会导致计算网格粗糙化。您可以使用更小的元素大小或使用自动自适 应方法来提高准确度。

在第三部分中,您将使用 h 自适应方法来提高准确性。

#### 主动式练习学习法 — 第三部分

在第三部分中,您可以应用 h 自适应方法来解决同样的四分之一板配置问题。

要演示 h 自适应方法的功能,首先要使用较大的元素大小来对模型进行网格化,然 后注意 h 方式是如何通过更改网格大小来提高结果的准确性的。

#### 步骤 1: 定义新算例

您可以通过复制以前的算例来生成新算例。

1 右键单击屏幕底部的四分之一板算例,然后选择复制。

此时将显示定义算例名称对话框。

- 2 在算例名称框中,键入H自适应。
- 3 在要使用的配置下:选择四分之一板。
- 4 单击确定。

# 步骤 2: 设置 h 自适应参数

- 1 在 Simulation 算例树中,右键单击 H 自适应,然后选择**属性**。
- 2 在该对话框的选项选项卡上,选择解算器下的 FFEPlus。
- 3 在自适应选项卡的自适应方法下,选择 H 自适应。
- 4 在 H 自适应选项下,执行以下操作:
  - a) 将目标准确度滑块移到 99%。
  - b) 将最大循环数设置为 5。
  - c) 选择网格粗糙化。
- 5 单击确定。

**注意**: 复制算例之后,原算例的所有文件夹都将复制到新的算例中。只要新算例的属性保持不变,您就不需要重新定义材料属性、载荷、夹具等。



0	
	重新命名(R)
	删除(0)
	删除所有模拟算例 (E)
	生成新运动算例(C)
	生成新模拟算例(R)
34	Quarter plate
定义算例名称	
算例名称:	
H-adaptive	
要使用的配置:	
Quarter plate	~
确定	取消 帮助(H)

付出しの2

#### 步骤 3: 重新网格化模型,并运行分析

- 1 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击网格 文件夹,然后选择**生成网格**。 此时将显示一条警告消息,说明重新网格化将删除 算例的结果。
- 2 单击**确定**。

此时显示网格 PropertyManager。

- 3 为整体大小键入 5.0(英寸) ▲,然后接受本程序建议的公差 ▲。 整体元素大小的这个较大值用于说明 H 自适应方法如何通过细化网格来获得更为 准确的结果。
- 4 单击 🖌 。上图显示了最初的粗糙网格。
- 5 右键单击 H 自适应图标,然后选择运行。

# 步骤 4: 查看结果

通过应用 H 自适应方法, 原始网格尺寸将减小。注意 网格大小从粗糙网格(板边界)过渡到中心孔位置的 细化网格。

要查看转换的网格,请右键单击网格图标,然后选择 显示网格。





#### 查看整体 X 方向的法向应力

在 SolidWorks Simulation 管理器树中,双击结果文件夹 **回** 中的 Stress2(X 法向) 图解。



最大法向应力的分析值是  $\sigma_{max}$  = 302.452 psi。

应用 H 自适应方法所得的 SolidWorks Simulation 结果是 SX = 312.4 psi,这更接近于分析解算(大致的误差: 3.2%)。

**注意:**算例属性中设置的所需精度(在您的示例中为99%)并不意味着最终的应力处于最大误差1%以内。在有限元素方法中,会使用除应力以外的度量来评估解算的精度。但可以断定,如果自适应算法细化了网格,应力解算将会更精确。

# 步骤 5: 查看收敛图表

- 1 在 Simulation 算例树中,右键单击结果文件夹 🛅,然后选择定义自适应收敛图表。
- 2 在 PropertyManager 中,选择所有选项,然后单击 ✓。 此时将显示所有选定数量的收敛图表。



**注意:**为了进一步提高解算的精度,可通过开始运行后续算例来继续使用 H 自适应迭代。每次运行后续算例时,都会将来自上次运行时使用的最后一个迭代的最终网格用作本次运行时的初始网格。要尝试此操作,请再次**运行** H 自适应算例。

#### 5 分钟评估 — 答案要点

- 如果修改了材料、载荷或夹具,结果将无效,但网格有效,为什么?
   <u>回答</u>:材料、载荷和夹具已应用于几何体。只要几何体和网格参数没有更改, 网格就保持有效。结果变得无效是因为材料、载荷或夹具发生了更改。
- 2 更改维度是否会使当前网格无效?
   <u>回答</u>: 是。网格类似于几何体,因此,几何体的任何更改都要求进行网格化。
- 3 如何激活配置?

**回答**: 单击 ConfigurationManager 选项卡 **1**%,然后从列表中双击所需的配置。也可以激活与算例关联的配置,方式是双击算例的图标,然后选择**激活 SW 配置**。

4 什么是刚性运动?

**回答**: 刚性体模式将体引用为一个整体,无变形。体上两个点之间的距离总是保持为一个常量不变。运动不会导致任何应变或应力。

- 5 什么是h自适应方法,何时使用它? **回答:** H自适应方法是一种尝试自动提高静态算例的方法,其过程是,估计应力场中的误差,然后主动细化区域中的网格,直到到达估计的准确度级别为止。
- 6 与使用网格控制相比较,使用 H 自适应来提高准确性的优势是什么?
   <u>回答</u>: 在网格控制中,必须指定需要在其中手动改善结果的网格和区域大小。
   H 自适应方法可自动标识高误差的区域,并继续细化网格,直到已到达指定的准确性级别或允许的最大迭代数为止。
- 7 元素个数是否会改变 p 自适应方法的迭代数?
  <u>回答</u>:否。P 自适应方法会增大多项式的阶数,以改善具有高应力误差的区域中的结果。

#### 课堂讨论 — 生成频率算例

要求学生为整块板和四分之一板配置生成有孔板模型的频率算例。要提取板的自然频率,将不会应用任何夹具(控制四分之一板模型对称性的那些除外)。

解释应该在频率和扭曲算例中避免对称夹具,因为仅提取对称模式。所有反对称模式将会丢失。另外也解释刚性体模式没有夹具的存在情况。

### 根据整块板配置生成频率算例

- 1 激活整块板配置。
- 2 单击屏幕顶部的 SolidWorks 主菜单中的**模拟、算例**。 此时会显示**算例** PropertyManager。
- 3 在名称下,键入 Freq-Whole。
- 4 在**类型**下,选择频率。
- 5 单击 🖌。

#### 设置频率算例的属性

- 1 右键单击 SolidWorks Simulation 管理器中的 Freq-Whole 图标,然后选择**属性**。 此时将显示**频率**对话框。
- 2 将**频率数**设置为 15。
- 3 在**解算器**下,选择 FFEPlus。
- 4 单击**确定**。

#### 应用材料

将整块板算例中的有孔板文件夹拖放到 Freq-Whole 算例中。 整块板算例的材料属性将被复制到新的算例中。

#### 应用载荷和夹具

**注意:** 夹具和压力将不在频率分析的考虑范围内。我们感兴趣的是完全无约束 且无负载板的自然频率。

没有任何夹具的模型仅用于频率算例和扭曲算例。在所有其他类型的算例中,必须应用适当的夹具。

#### 网格化模型,然后运行算例。

- 1 右键单击网格图标,然后选择生成网格。
- 2 展开**选项**。
- 3 选中**运行分析(解算)**。
- 4 展开网格参数。
- 5 确保自动过渡没有选中。
- 6 单击 🖌 接受整体大小 🛕 和公差 🙏 的默认设置。

#### 列出共振频率,查看模式形状

右键单击结果文件夹,然后选择**列举共振频率**。
 列表模式表中列出了前15个非零频率。

Į	挙模式				X		列举模式				X
算例名称: Freq-Whole					算例名称: Fi	req-Whole					
	模式号:	频率(弧度/秒)	频率(赫兹)	周期(秒)	~		模式号:	频率(弧度/秒)	频率(赫兹)	周期(秒)	~
	12	9166.7	1458.9	0.00068543			1	0	0	1e+032	
	13	9169.5	1459.4	0.00068523			2	0	0	1e+032	=
	14	9436.8	1501.9	0.00066581			3	1.4901e-008	2.3716e-009	4.2166e+008	
	15	10338	1645.3	0.0006078			4	0.00077454	0.00012327	8112.1	
	16	11406	1815.4	0.00055085			5	0.0011157	0.00017756	5631.8	
	17	15368	2446	0.00040884			6	0.0011227	0.00017868	5596.5	
	7         20.42 E         22E.07         0.00207C2										
	关闭(C)         保存(S)         帮助(M)         关闭(C)         保存(S)         帮助(M)										

**注意:**前几个频率为零或接近零值。此结果表示检测到了刚性体模式并分配了 非常小的值(或零值)。因为我们的模型完全无约束,所以可以找到六 个刚性体模式。

第一个非零值对应频率 #7,幅值 2042.5 Hz。这是无约束板的第一个自然频率。

关闭列表模式窗口。

**2** 展开结果并双击 Displacement1 图解。

第一个刚性体模式形状会出现在图形区域中。

**注意:** 频率 #1 对应的刚性体模式为,板 作为刚性体沿着全局 X 方向平移。 因此,没有显示任何变形。



#### 查看板真正的第一个自然频率

- 1 右键单击结果,然后选择**定义模式形状/ 位移图解**。
- 2 在图解步长下,为模式形状输入 7。
- 3 单击确定。

注意:	频率 #7 对应板的第一个真实自
	然频率。



#### 动画播放模式形状图解

1 双击模式形状图标(例如 Displacement6)可以激活它,然后右键单击此图标 并选择**动画**。

此时会显示动画 PropertyManager。

- 2 单击 ▶。动画将在图形区域内播放。
- 3 单击 🔳 停止动画。
- 4 单击 🧹 退出动画模式。

#### 动画播放其他模式形状图解

- 1 双击其他频率的模式形状图标(定义更高模式的新模式形状图解),然后右键 单击该图标并选择**动画**。
- 2 同时分析频率1到6的刚性体模式动画。

# 根据四分之一板配置生成频率算例。

- 1 激活四分之一板配置。
- 2 按照上述步骤生成一个名为 Freq-quarter 的频率算例。

**注意:**将四分之一板算例中的夹具文件夹拖放到 Freq-quarter 算例并抑制 Reference Geometry-1 夹具。

#### 列举共振频率

前5个共振频率现已按如下方式列出。

动画播放 Freq-quarter 算例的模式形状图 解,然后将其与 Freq-Whole 算例中的那些图 解比较。

列举费式 🛛 🗙						
模式号:	频率(弧度/秒)	频率(赫兹)	周期(秒)			
1	0	0	1e+032			
2	2998.6	477.24	0.0020954			
3	3637.8	578.97	0.0017272			
4	9433.8	1501.4	0.00066603			
5	17158	2730.8	0.0003662			
6	17964	2859.1	0.00034977			
关闭 (C) 保存 (S) 帮助 (H)						

**注意:**因为我们仅分析了模型的四分之一,所以反对称模式不是在 Freq-quarter 算例中捕获的。因此,强烈建议进行完整模型的频率分析。

因为 Symmetry-1 夹具在特定方向约束模型,所以只检测到一个刚性体模式(零频率模式)。

# 项目 — 使用壳网格对四分之一板建模

使用壳网格对四分之一板模型求解。您将应用网格控制,以提高结果的准确度。

# 任务

- 1 单击屏幕顶部的 SolidWorks 主菜单中的插入、曲面、中面。
- 2 选择板的正面和背面,如图所示。
- 3 单击确定。
- 4 生成名为 Shells-quarter 的静态算例。
- 5 展开有孔板文件夹并右键单击实体,然后选择**从分 析中排除**。
- 6 在 FeatureManager 设计树中,展开实体文件夹并隐 藏现有的实体。
- 7 定义1英寸(薄壁变形)壳。要进行此操作:
  - a) 右键单击 Simulation 算例树的有孔板文件夹中的 曲面实体,然后选择**编辑定义**。
  - b) 在**壳体定义** PropertyManager 中,选择英寸,然后为抽壳厚度键入1英寸。
  - c) 単击 🖌。
- 8 将合金钢分配给壳。要进行此操作:
  - a) 右键单击有孔板文件夹, 然后选择应用材料到所有实体。
  - b) 展开 SolidWorks 材料库,并从钢类别中选择合金钢。
  - c) 选择应用及关闭。
- 9 将对称夹具应用于两条边线上,如图所示。

注意:对于壳网格,可以充分约束一条边线,但不是一个面。

# 回答:执行以下操作:

- a) 右键单击夹具文件夹, 然后选择高级夹具。
- b) 在**夹具的面、边线、顶点**字段中,选择图中所示 的边线。
- c) 在**方向的面、边线、基准面、基准轴**字段中,选 择 Plane3。
- d) 约束**垂直于基准面**平移以及**沿基准面方向1**和**沿基** 准面方向2旋转。
- e) 単击 🖌。





10 按同样的步骤对图中所示的其他边线应用对称夹 具。这次对**方向的面、边线、基准面、基准轴**字 段使用 Plane2 特征。

- 11 对图中所示的边线应用 **100 psi** 的**压力**。 **回答:** 执行以下操作:
  - a) 右键单击外部载荷文件夹, 然后选择压力。
  - b) 在**类型**下,选择使用参考几何体。
  - c) 在**压力的面、边线**字段中,选择图中所示的垂直 边线。
  - d) 在**方向的面、边线、基准面、基准轴**字段中,选择 图中所示的边线。
  - e) 在**压力值**对话框中指定 **100 psi**, 然后选中**反向**复选框。
  - f) 单击 🖌。
- 12 对边线应用网格控制,如图所示。
  - **回答:**执行以下操作:
  - a) 在 Simulation 算例树中,右键单击网格图标,然后选择 **应用网格控制**。此时会显示**网格控制** PropertyManager。
  - b) 选择图中显示的孔边线。
  - c) 单击 🖌。
- 13 网格化此零件,然后运行分析。
  - **回答:**执行以下操作:
  - a) 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击网格 图标,然后选择**生成网格**。
  - b) 使用默认的整体大小 🛕 和公差 🗛。
  - c)选中运行分析(解算)。
  - d) 単击 🧹。





- **14** 按 X 方向绘制应力图解。最大 SX 应力是多少? **回答:** 执行以下操作:
  - a) 在 SolidWorks Simulation 管理器树中,右键单击结果文件夹,然后选择定义应 力图解。此时将显示应力图解对话框。
  - b) 选择 SX: X 法向应力(在分量字段中)。
  - c) 为**单位**选择 psi。
  - d) 単击 🖌。
  - e) 最大 SX 法向应力是 304.3 psi。



15 使用以下关系计算 SX 法向应力的误差:

$$ErrorPercentage = \left(\frac{SX_{Theory} - SX_{COSMOS}}{SX_{Theory}}\right)100$$

# 回答:

最大 SX 应力的理论解算是:最大 SX = 302.452 psi 最大 SX 法向应力的误差百分比为 0.6%。 在大多数设计分析应用中,可接受大概 5% 的误差。

# 课程 2 词汇表 — 答案要点

姓名:	班级:	日期。	
$\mathcal{M}$	 ·) · · / ·	 H /yJ•	

用适当的词填空。

- 1 通过在应力集中区域自动细化网格来改善应力结果的方法: H 自适应
- 2 通过增大多项式阶数改善应力结果的方法: P 自适应
- 3 四面体元素节所具有的自由度类型: 平移
- 4 壳元素节所具有的自由度类型: 平移和旋转
- 5 在各个方向具有相等弹性属性的材料: 同向性
- 6 适用于大容量模块的网格类型: 实体网格
- 7 适用于薄壁模块的网格类型: 壳网格
- 8 适用于具有薄壁的或大容量零件的模型的网格类型: 混合网格

### 课程 2 小测验 — 答案要点

姓名: \_\_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

说明: 答题时,请将正确答案写在空白处。

- 1 轴和高品质壳元素中有多少个节? 回答:3个(轴),6个(高品质)
- 2 更改壳厚度是否需要重新网格化?

# <u>回答:</u>否。

- 3 什么是自适应方法,其公式的基本理念是什么?
- **回答**: 自适应方法是尝试自动提高静态算例准确性的迭代方法。它们是基于对应力场中误差状况的估计基础之上的。如果节通用于几个元素,则解算器将在每个元素的相同节上给出不同的答案。这种结果变化可提供误差估计。这些相互越接近,节上的结果就越准确。
- 4 在算例中使用多个配置的优点有哪些?
  <u>回答</u>:您可以在一个文档中处理模型几何体。每个算例都与配置相关。更改配置的几何体将只会影响与之关联的算例。
- 5 如何快速生成一个新的与现有算例差别较小的算例? 回答:将现有算例的图标拖放到 SolidWorks Simulation 管理器树的顶部图标,然 后编辑、添加或删除特征,以定义算例。
- 6 在适应性方法不可用时,如何使结果具有置信度? **回答:**使用更小的元素大小对模型重新网格化,然后重新运行算例。如果结果中的更改仍然有效,则重复此过程,直到结果收敛。
- 7 本程序计算应力、位移和应变的顺序是什么? **回答:**本程序依次计算位移、约束和应力。
- 8 在自适应解算中,哪些数量收敛更快:位移还是应力? 位移收敛快于应力。这是因为应力是位移的第二个派生量。

- 自适应方法的应用是以应力场连续性的误差估计为基础的。自适应方法仅可用 于静态算例。
- □ 自适应方法可提高准确性,不需要用户介入。
- □ 应用集中载荷点上的理论应力是无限制的。当您在奇异性周围使用更小的网格 或使用 h 自适应方法时,应力持续增大。
- 应用网格控制需要在算例运行之前标识临界区域。自适应方法不需要用户标识 临界区域。
- 在适当的情况下可以使用对称,减小问题大小。对于对称基准面上的几何体、
   夹具、载荷、材料属性模型,模型应该是对称的。
- □ 频率分析中不允许应用夹具,并且无夹具表示出现刚性体模式(零、接近零值 频率)。
- □ 应该在频率和扭曲算例中避免对称夹具,因为您只能提取对称模式。
- □ 对于薄壁零件,最好使用壳元素来建模。壳元素可抵制膜片和折弯力。
- □ 应该使用实体元素网格化大容量模块。
- □ 应该在同一模型中具有大容量和薄壁零件是使用混合网格。

#### 课程 2: SolidWorks Simulation 中的自适应方法